





Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
		Выключатель одноклавишный 10 А	BC20-1-0-0Б	белый	36	EVO10-K01-10-DC
			BC20-1-0-0Км	кремовый	36	EVO10-K33-10-DC
			BC20-1-0-0С	сосна	36	EVO10-K03-10-DC
			BC20-1-0-0Д	дуб	36	EVO10-K04-10-DC
		Выключатель одноклавишный с индикатором 10 А	BC20-1-1-0Б	белый	36	EVO11-K01-10-DC
			BC20-1-1-0Км	кремовый	36	EVO11-K33-10-DC
			BC20-1-1-0С	сосна	36	EVO11-K03-10-DC
			BC20-1-1-0Д	дуб	36	EVO11-K04-10-DC
		Выключатель двухклавишный 10 А	BC20-2-0-0Б	белый	36	EVO20-K01-10-DC
			BC20-2-0-0Км	кремовый	36	EVO20-K33-10-DC
			BC20-2-0-0С	сосна	36	EVO20-K03-10-DC
			BC20-2-0-0Д	дуб	36	EVO20-K04-10-DC
		Выключатель двухклавишный с индикатором 10 А	BC20-2-1-0Б	белый	36	EVO21-K01-10-DC
			BC20-2-1-0Км	кремовый	36	EVO21-K33-10-DC
			BC20-2-1-0С	сосна	36	EVO21-K03-10-DC
			BC20-2-1-0Д	дуб	36	EVO21-K04-10-DC
		Выключатель одноклавишный кнопочный 10 А	ВСК20-1-0-0Б	белый	36	EVO13-K01-10-DC
			ВСК20-1-0-0Км	кремовый	36	EVO13-K33-10-DC
		Розетка одноместная без заземляющего контакта 10 А	РС20-2-0Б	белый	36	ERO10-K01-10-DC
			РС20-2-0Км	кремовый	36	ERO10-K33-10-DC
			РС20-2-0С	сосна	36	ERO10-K03-10-DC
			РС20-2-0Д	дуб	36	ERO10-K04-10-DC
		Розетка одноместная без заземляющего контакта с защитной шторкой 10 А	РСш20-2-0Б	белый	36	ERO13-K01-10-DC
			РСш20-2-0Км	кремовый	36	ERO13-K33-10-DC
			РСш20-2-0С	сосна	36	ERO13-K03-10-DC
			РСш20-2-0Д	дуб	36	ERO13-K04-10-DC
		Розетка одноместная с заземляющим контактом 16 А	РС20-3-0Б	белый	30	ERO11-K01-16-DC
			РС20-3-0Км	кремовый	30	ERO11-K33-16-DC
			РС20-3-0С	сосна	30	ERO11-K03-16-DC
			РС20-3-0Д	дуб	30	ERO11-K04-16-DC



	Электрическая схема	Наименование		Кол-во в упак., шт.	Артикул		
			Розетка одноместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А	РСш20-3-0Б	белый	30	ERO14-K01-16-DC
			РСш20-3-0Км	кремовый	30	ERO14-K33-16-DC	
			РСш20-3-0С	сосна	30	ERO14-K03-16-DC	
			РСш20-3-0Д	дуб	30	ERO14-K04-16-DC	
			Розетка двухместная без заземляющего контакта 10 А	PC22-2-0Б	белый	24	ERO20-K01-10-DC
			PC22-2-0Км	кремовый	24	ERO20-K33-10-DC	
			PC22-2-0С	сосна	24	ERO20-K03-10-DC	
			PC22-2-0Д	дуб	24	ERO20-K04-10-DC	
			Розетка двухместная без заземляющего контакта с защитной шторкой 10 А	PCш22-2-0Б	белый	24	ERO23-K01-10-DC
			PCш22-2-0Км	кремовый	24	ERO23-K33-10-DC	
			PCш22-2-0С	сосна	24	ERO23-K03-10-DC	
			PCш22-2-0Д	дуб	24	ERO23-K04-10-DC	
			Розетка двухместная с заземляющим контактом 16 А	PC22-3-0Б	белый	18	ERO21-K01-16-DC
			PC22-3-0Км	кремовый	18	ERO21-K33-16-DC	
			PC22-3-0С	сосна	18	ERO21-K03-16-DC	
			PC22-3-0Д	дуб	18	ERO21-K04-16-DC	
			Розетка двухместная с заземляющим контактом с защитной шторкой 16 А	PCш22-3-0Б	белый	18	ERO24-K01-16-DC
			PCш22-3-0Км	кремовый	18	ERO24-K33-16-DC	
			PCш22-3-0С	сосна	18	ERO24-K03-16-DC	
			PCш22-3-0Д	дуб	18	ERO24-K04-16-DC	
			Розетка трехместная без заземляющего кон- такта 10 А	PC23-2-0Б	белый	24	ERO30-K01-10-DC
			PC23-2-0К	кремовый	24	ERO30-K33-10-DC	
			Розетка трехместная с заземляющим кон- тактом 16 А	PC23-3-0Б	белый	20	ERO31-K01-16-DC
			PC23-3-0К	кремовый	20	ERO31-K33-16-DC	
			PC23-3-0С	сосна	20	ERO31-K03-16-DC	
			PC23-3-0Д	дуб	20	ERO31-K04-16-DC	

Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет	Кол-во в упак., шт.	Артикул
 	Розетка четырехместная без заземляющего контакта 10 А	PC24-2-OB	белый	16	ERO40-K01-10-DC
		PC24-2-OK	кремовый	16	ERO40-K33-10-DC
 	Розетка четырехместная с заземляющим контактом 16 А	PC24-3-OB	белый	12	ERO41-K01-16-DC
		PC24-3-OK	кремовый	12	ERO41-K33-16-DC
		PC24-3-OC	сосна	12	ERO41-K03-16-DC
		PC24-3-OD	дуб	12	ERO41-K04-16-DC
 	Розетка одноместная телефонная	RT20-OB	белый	36	ET010-K01-DC
		RT20-OKм	кремовый	36	ET010-K33-DC
 	Розетка одноместная телевизионная	RTB20-OB	белый	36	EA010-K01-DC
		RTB20-OKм	кремовый	36	EA010-K33-DC

Цветовые решения



Белый



Кремовый



Сосна



Дуб