




Коды заказа

SACE Emax FP - фиксированная часть



		750B DC	1000B DC
1SDA.....R1		1SDA.....R1	
3-полюсный	4-полюсный	3-полюсный	4-полюсный

E1

Выкатное исполнение (W) - FP

FP = фиксированная часть

HR	59666	59762	59890	59902
VR	59672	59770	59894	59905
F	59678	59778		
FL	59684	59786	59898	59908
HR-VR	59690	59794		
VR-HR	59708	59818		

E2

Выкатное исполнение (W) - FP

FP = фиксированная часть

HR	59667	59763	59891	59903
VR	59673	59771	59895	59906
F	59679	59779		
FL	59685	59787	59899	59909
HR-VR	59691	59795		
VR-HR	59709	59819		

E2 S

Выкатное исполнение (W) - FP

FP = фиксированная часть

HR	59668	59764		
VR	59674	59772		
F	59680	59780		
FL	59686	59788		
HR-VR	59692	59796		
VR-HR	59710	59820		

E3

Выкатное исполнение (W) - FP

FP = фиксированная часть

HR	59669	59765	59892	59904
VR	59675	59773	59896	59907
F	59681	59781		
FL	59687	59789	59900	59910
HR-VR	59693	59797		
VR-HR	59711	59821		

E4_{Emax}

Выкатное исполнение (W) - FP

FP = фиксированная часть

HR	59670	59766	59893	59136
VR	59676	59774	59897	59137
F	59682	59782		
FL	59688	59790	59901	59138
HR-VR	59694	59798		
VR-HR	59712	59822		

E4/f

Выкатное исполнение (W) - FP


FP = фиксированная часть

HR		59767		
VR		59775		
F		59783		
FL		59791		
HR-VR		59799		
VR-HR		59823		

Примечание: HR-VR = верхние горизонтальные выводы для подключения сзади, нижние вертикальные выводы для подключения сзади
 VR-HR = верхние вертикальные выводы для подключения сзади, нижние горизонтальные выводы для подключения сзади

Коды заказа

SACE Emax FP - фиксированная часть



		750B DC	1000B DC
1SDA.....R1		1SDA.....R1	
3-полюсный	4-полюсный	3-полюсный	4-полюсный

E6

Выкатное исполнение (W) - FP

FP = фиксированная часть

HR	59671	59768	59139	59142
VR	59677	59776	59140	59143
F	59683	59784		
FL	59689	59792	59141	59144
HR-VR	59695	59800		
VR-HR	59713	59824		

E6/f

Выкатное исполнение (W) - FP

FP = фиксированная часть

HR	59769
VR	59777
F	59785
FL	59793
HR-VR	59801
VR-HR	59825

Примечание: HR-VR = верхние горизонтальные выводы для подключения сзади, нижние вертикальные выводы для подключения сзади
 VR-HR = верхние вертикальные выводы для подключения сзади, нижние горизонтальные выводы для подключения сзади