

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Центральная плата для цифрового радио 8215 U. Для радио Busch iNet 8216 U.		
	future® linear		
81 антрацит/черный	8252-81	8200-0-0050	10
82 слоновая кость	8252-82	8200-0-0051	10
83 серебристо-алюминиевый ¹⁾	8252-83	8200-0-0052	10
84 белый	8252-84	8200-0-0053	10
884 белый бархат ¹⁾	8252-884	8200-0-0122	10
885 черный бархат ¹⁾	8252-885	8200-0-0125	10
	solo®		
82 слоновая кость	8252-82	8200-0-0051	10
84 белый	8252-84	8200-0-0053	10
87 пурпурно-красный ¹⁾	8252-87	8200-0-0056	10
803 серый металл ¹⁾	8252-803	8200-0-0112	10
815 желтый	8252-815	8200-0-0113	10
	Busch-axcent®		
84 белый	8252-84	8200-0-0053	10
896 chalet-белый	8252-896-500	8200-0-0175	10
	carat®		
81 антрацит/черный	8252-81	8200-0-0050	10
82 слоновая кость	8252-82	8200-0-0051	10
84 белый	8252-84	8200-0-0053	10
	pure сталь ¹⁾		
866 сталь	8252-866	8200-0-0059	10
1) Поверхность: окрашена. *) Снимается с производства			

	Центральная плата для цифрового радио 8215 U. Для радио Busch iNet 8216 U.		
	impuls		
72 слоновая кость	8252-72	8200-0-0061	10
74 альпийский белый	8252-74	8200-0-0062	10
79 шампань-металлик ¹⁾	8252-79	8200-0-0063	10
774 белый бархат ¹⁾	8252-774	8200-0-0129	10
775 черный бархат ¹⁾	8252-775	8200-0-0127	10
777 ежевика ¹⁾	8252-777	8200-0-0114	10
783 серебристо-алюминиевый ¹⁾	8252-783	8200-0-0064	10
1) Поверхность: окрашена.			

	Центральная плата Для громкоговорителя 8223 U.		
	Busch-Duro 2000® SI		
212 слоновая кость	8253-212	8200-0-0076	1/10
	Reflex SI		
214 альпийский белый	8253-214	8200-0-0077	1/10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Центральная плата Для громкоговорителя 8223 U.		
	alpha		
20 платина ¹⁾	8253-20	8200-0-0093	1/10
21 бронза ¹⁾	8253-21	8200-0-0094	1/10
22G слоновая кость	8253-22G	8200-0-0095	1/10
24 белый матовый	8253-24	8200-0-0096	1/10
24G альпийский белый	8253-24G	8200-0-0097	1/10
260 палладий ¹⁾	8253-260	8200-0-0102	1/10
266 титан ¹⁾	8253-266	8200-0-0103	1/10
1) Поверхность: окрашена.			

	Центральная плата Для громкоговорителя 8223 U.		
	future® linear		
81 антрацит/черный	8253-81	8200-0-0078	1/10
82 слоновая кость	8253-82	8200-0-0079	1/10
83 серебристо-алюминиевый ¹⁾	8253-83	8200-0-0080	1/10
84 белый	8253-84	8200-0-0081	1/10
884 белый бархат ¹⁾	8253-884	8200-0-0123	1/10
885 черный бархат ¹⁾	8253-885	8200-0-0126	1/10
	solo®		
82 слоновая кость	8253-82	8200-0-0079	1/10
84 белый	8253-84	8200-0-0081	1/10
87 пурпурно-красный ¹⁾	8253-87	8200-0-0084	1/10
803 серый металл ¹⁾	8253-803	8200-0-0115	1/10
815 желтый	8253-815	8200-0-0116	1/10
	Busch-axcent®		
84 белый	8253-84	8200-0-0081	1/10
896 chalet-белый	8253-896-500	8200-0-0176	1/10
	carat®		
81 антрацит/черный	8253-81	8200-0-0078	1/10
82 слоновая кость	8253-82	8200-0-0079	1/10
84 белый	8253-84	8200-0-0081	1/10
	pure сталь ¹⁾		
866 сталь	8253-866	8200-0-0087	1/10
1) Поверхность: окрашена. *) Снимается с производства			

	Центральная плата Для громкоговорителя 8223 U.		
	basic55		
92 слоновая кость	8253-92-507	8200-0-0167	1/10
	НОВИНКА		
93 шампань	8253-93-507	8200-0-0158	1/10
94 альпийский белый	8253-94-507	8200-0-0170	1/10
	НОВИНКА		
95 château-черный	8253-95-507	8200-0-0161	1/10
	НОВИНКА		
96 chalet-белый	8253-96-507	8200-0-0164	1/10