

СТРИППЕР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ СИ-2 СЕРИИ MASTER

Руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Стриппер полуавтоматический СИ-2 серии MASTER товарного знака IEK (далее – стриппер) предназначен для снятия изоляции с проводов.

2 Основные характеристики

2.1 Основные технические характеристики стриппера приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение
Снятие изоляции с проводов сечением, мм ²	0,5–4,0
Резка проводов сечением, мм ²	до 4,0
Особенности конструкции: – Возвратная пружина – Блокатор рукояток	+ +
Температура эксплуатации	От минус 40 до плюс 50 °С
Срок службы, лет	5

2.2 Установочные позиции приведены в таблице 2.

Таблица 2

Диаметр жилы, мм	AWG	Сечение, мм ²
0,8	20	0,5
1,0	18	1,0
1,3	16	1,5
1,6	14	2,5
2,0	12	4,0
2,6	10	6,0

2.3 Габаритные размеры стриппера приведены на рисунке 1.




Рисунок 1

3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входит:

- стриппер – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 экз.

4 Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

– ПРОИЗВОДИТЬ РЕЗКУ ПРОВОДОВ И/ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ С ПРОВОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

– ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРИППЕР НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (В КАЧЕСТВЕ РЫЧАГА, УДАРНОГО ИНСТРУМЕНТА И Т. П.).

ВНИМАНИЕ! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ И ВЫХОДА СТРИППЕРА ИЗ СТРОЯ.

4.1 Монтажные работы должны выполняться только исправным стриппером. Перед каждым применением необходимо внимательно осмотреть изделие. На стриппере не должно быть трещин, повреждений рукояток, деформации и вмятин на лезвии для снятия изоляции. Рукоятки должны быть чистыми и сухими, без следов масла или смазки.

5 Руководство по эксплуатации

5.1 Извлечь стриппер из упаковки.

5.2 Отодвинуть блокиратор рукояток.

5.3 Раздвинуть рукоятки стриппера и разместить зачищаемый провод в зоне снятия изоляции на необходимую длину, согласно сечению/диаметру провода.

5.4 Сомкнуть рукоятки стриппера, повернуть его вокруг оси провода и снять изоляцию жилы.

5.5 После выполнения всех работ очистить стриппер от посторонних предметов и уложить в упаковку.

5.6 Стриппер является законченным изделием и ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие подлежит утилизации.

5.7 По истечении срока службы изделие утилизировать.

6 Транспортирование, хранение и утилизация

6.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С.

6.2 Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 50 °С. Верхнее значение относительной влажности воздуха 98 % при плюс 25 °С.

6.3 Утилизация стриппера производится путём передачи специализированным организациям по приёмке и переработке вторсырья.

7 Гарантии производителя

7.1 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация

ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»

142100, Московская область,
г. Подольск, Проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457
Тел./факс: +7 (495) 542-22-27
info@iek.ru
www.iek.ru

Республика Молдова

«ИЭК ТРЭЙД» О.О.О.

MD-2044, город Кишинев,
ул. Мария Дрэган, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.md

МОНГОЛИЯ

«ИЭК Монголия» КОО

Улан-Батор, 20-й участок Баянголского
района, Западная зона промышленного
района 16100, Московская улица, 9
Тел.: +976 7015-28-28
Факс: +976 7016-28-28
info@iek.mn
www.iek.mn

УКРАИНА

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»

08132, Киевская область,
Киево-Святошинский район,
г. Вишневое, ул. Киевская, 6В
Тел.: +38 (044) 536-99-00
info@iek.com.ua
www.iek.ua

Страны Азии**Республика Казахстан****ТОО «ТД ИЭК. КАЗ»**

040916, Алматинская область,
Карасайский район, с. Иргели,
мкр. Акжол, 71А
Тел.: +7 (727) 237-92-49, 237-92-50
infokz@iek.ru
www.iek.kz

Республика Беларусь**ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»**

(Представительство
в Республике Беларусь)
220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62
Тел.: +375 (17) 286-36-29
iek.by@iek.ru
www.iek.ru

Страны Евросоюза**Латвийская Республика****ООО «ИЭК Балтия»**

LV-1005, г. Рига, ул. Ранкас, 11
Тел.: +371 2934-60-30
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.ru