



KD-1-18

**Рамки**

	Рамка	Рамка	Рамка	Рамка
<b>Цвет</b>	1-местная	2-местная	3-местная	4-местная
<input type="checkbox"/> белый	KD-1-18	KD-2-18	KD-3-18	KD-4-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	KD-1-28	KD-2-28	KD-3-28	KD-4-28
<input type="checkbox"/> шампань	KD-1-48	KD-2-48	KD-3-48	KD-4-48
<input type="checkbox"/> матовый хром	KD-1-58	KD-2-58	KD-3-58	KD-4-58
<input type="checkbox"/> черный бархат	KD-1-68	KD-2-68	KD-3-68	KD-4-68
<input type="checkbox"/> сосна	KD-1-78	KD-2-78	KD-3-78	KD-4-78
<input type="checkbox"/> бук	KD-1-88	KD-2-88	KD-3-88	KD-4-88
<input type="checkbox"/> мореный дуб	KD-1-98	KD-2-98	KD-3-98	KD-4-98



KD-RS254-18



KD-RS255-18

	Рамка 2x2	Рамка для модулей RS16-254	Рамка для модулей RS16-255
<b>Цвет</b>	4-местная		
<input type="checkbox"/> белый	KD-2H2-18	KD-RS254-18	KD-RS255-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	KD-2H2-28	KD-RS254-28	KD-RS255-28
<input type="checkbox"/> шампань		KD-RS254-48	KD-RS255-48
<input type="checkbox"/> матовый хром		KD-RS254-58	KD-RS255-58
<input type="checkbox"/> черный бархат		KD-RS254-68	KD-RS255-68
<input type="checkbox"/> сосна		KD-RS254-78	KD-RS255-78
<input type="checkbox"/> бук		KD-RS254-88	KD-RS255-88
<input type="checkbox"/> мореный дуб		KD-RS254-98	KD-RS255-98

**Адаптеры и заглушки**



SP-51-18

	Заглушка	Адаптер 45
<b>Цвет</b>		
<input type="checkbox"/> белый	SP-50-18	SP-51-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	SP-50-28	SP-51-28
<input type="checkbox"/> шампань	SP-50-48	
<input type="checkbox"/> матовый хром	SP-50-58	
<input type="checkbox"/> черный бархат	SP-50-68	
<input type="checkbox"/> сосна	SP-50-78	
<input type="checkbox"/> бук	SP-50-88	
<input type="checkbox"/> мореный дуб	SP-50-98	



KP-151-18

**Коробки-переходники**

	Коробка-переходник	Коробка-переходник	Коробка-переходник
<b>Цвет</b>	1-местная	2-местная	4-местная (2x2)
<input type="checkbox"/> белый	KP-151-18	KP-251-18	KP-451-18
<input type="checkbox"/> слоновая кость	KP-151-28	KP-251-28	KP-451-28